

**Gebrauchtteileliste**  
**ESCO -**  
**Ersatzteile/Werkzeuge**



Stand Juni 2024

Artikel - Nummer	Bezeichnung
101-1169	Unterlegscheibe
101-M697	Richtbüchsenhalter
10A-5x5x36	Passfeder
10B-2x2x25	Keil
10B-6x4x150	Paßfeder
10C-4x5	Keil
111-M225	Aufnahme für Bohrerspannzange
120-1988	Achse für Rändelhalter 320-M326
121-1481-1,40	Gegenspannzange zu NM & D6
121-1481-1,90	Gegenspannzange zu NM & D6
121-1481-2,20	Gegenspannzange zu NM & D6
121-1481-2,70	Gegenspannzange zu NM & D6
121-1481-3,10	Gegenspannzange zu NM & D6
121-1481-3,20	Gegenspannzange zu NM & D6
121-1481-3,30	Gegenspannzange zu NM & D6
121-1481-3,90	Gegenspannzange zu NM & D6
121-1481-4,67	Gegenspannzange zu NM & D6
121-1481-5,20	Gegenspannzange zu NM & D6
121-1481-5,30	Gegenspannzange zu NM & D6
121-1485-0,775	Gegenspannzange mit Auswerfer
121-1485-1,75	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-1,95	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-2,00	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-2,80	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-2,95	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-3,00	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-4,20	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-4,55	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-4,65	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-4,80	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-4,90	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-5,50	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-6,00	Gegenspannzange ohne Auswerfer

121-1485-6,03	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-6,30	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-7,00	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1485-7,45	Gegenspannzange ohne Auswerfer
121-1960	Richtbüchsen NM 6,50 - 7,00 mm
1A-6205	Kugellager
12A-1/2"69MA	Antriebskette m.Versch. Ø8,51x1/2"x5/16 69cm
1F-51107	Plankugellager
21E-13.921	Ölstandsanzeige NM / D2+D5 CNC
22A-122.145.316	Zentralschmierungseinheit D6
22A-AF-M10	Graissomat-Schmierpumpe
24A-404.612	Muttern
28A-8E-S	Motor D2 Richtapparat Rotation
28E-Servo-A1S	Servo-Motor A06B-0371-B101
29C-M100-3AS	Microschalter
29E-LS1A-110V	Kontakt
29G-ROD420.0010	Drehgeber / Drehzahlmesser
2A-10-22-7	Wellendichtung
2A-10-22-8	Wellendichtung
2A-16-24-7	Wellendichtung
2A-16-28-7	Wellendichtung
2A-18-28-6	Wellendichtung
2A-20-28-6	Wellendichtung
2A-20-30-7	Wellendichtung
2A-22-35-7	Wellendichtung
2A-22-40-10	Wellendichtung
2A-22-40-7	Wellendichtung
2A-24-40-8	Wellendichtung
2A-25-35-7	Wellendichtung
2A-25-40-10	Wellendichtung
2A-32-42-5	Wellendichtung
2A-35-47-7	Wellendichtung
301-0022-2	Schalthebel
302-M288	Führungsbüchsenrohr NM alte Ausführung
303-0097 (inkl. 2x 5H-M2x3N	Abdeckung
303-0365	Hülse mit Einstich / Lageraufnahme
303-1640	Wendeplattenhalter
303-1711	Wendeplattenhalter
304-0712	Halter für Auswurfkontrolle
304-1054	Distanzplatte
304-1536	Starre Werkzeugaufnahmen NMIII
304-M382	Blech
304-M383	Bohrpinole DUAL NM2
304-M390	Höhenverstellung
304-M456	Spannrolle lange Distanz
304-M457	Spannrolle kurze Distanz
305-0303-EB	Stützbüchse Rohling
305-0324	Spänerutsche
305-0523-3	Aufnahme M1,6 bis M2,6
313-M354	Vorschubgerät
320-M504	Halter für starre Drehstahlaufnahme
321-0172-1,00	Führungsbüchse zu NM-Serie
321-0172-1,40	Führungsbüchse zu NM-Serie

321-0172-2,30	Führungsbüchse zu NM-Serie
321-0172-2,50	Führungsbüchse NM
321-0172-2,85	Führungsbüchse NM
321-0173-3,30	Führungsbüchse zu NM-Serie
321-0173-3,40	Führungsbüchse NM
321-0173-3,50	Führungsbüchse NM
321-0173-4,15	Führungsbüchse zu NM-Serie
321-0173-4,50	Führungsbüchse zu NM-Serie
321-0173-4,55	Führungsbüchse zu NM-Serie
321-0173-7,00	Führungsbüchse zu NM-Serie
321-0173-PROFIL	Führungsbüchse NM - 6-kant SW4,5
4A-ø4x16	Stift
504-M113	Hebel
504-M138	anetr. Bohrpinoen
521-M066	Adapterblock Voreinstellgerät EC8
56C-6096-H201	Servo Modul A06B-6096-H201
56C-6093-H111	Servo Modul A06B-6093-H111
56C-6082-H202#H512	Servo Modul A06B-6082-H202
A06B-0238-B531	Monitor für NM A06B-0238-B531
56C-A06B-6081-H103	Servo Modul A06B-6081-H103
5D2-M5X3N	Inbus - Schraube
64A1-1,20	Vorschubzange NM
64A1-1,60	Vorschubzange
64A1-12-12730	Mutter für Bohrerspannzange 64A3 ER/ESX
64A1-2,00	Vorschubzange NM
64A1-2,30	Vorschubzange
64A1-2,50	Vorschubzange NM
64A1-3,00	Vorschubzange NM
64A1-3,50	Vorschubzange NM
64A1-4,00	Vorschubzange NM (4,97/4,98)
64A1-4,20	Vorschubzange
64A1-5,00	Vorschubzange ( + Achtung 2x kleiner ø 5,00 = ø 4,98/4,97 )
64A1-5,50	Vorschubzange NM
64A1-5,90	Vorschubzange
64A1-6,00	Vorschubzange NM
64A1-6,20	Vorschubzange NM
64A1-7,00	Vorschubzange
64A1-ETS12-M14	Mutter für Bohrerspannzange 64A8 ETS
64A1-Profil	Vorschubzange NM - 6-kant SW4,5
64A3-2,50 - 2,00	Sicherheitsspannzange/Bohrerspannzange ER11/ESX12
64A3-6,00 - 5,00	Sicherheitsspannzange/Bohrerspannzange ER11/ESX12
64A3-7,00-6,00	Sicherheitsspannzange ESX 12/ 7,00
64A8-1,00	Bohrerspannzange ETS
64A8-2,00	Bohrerspannzange ETS
64A8-2,50	Bohrerspannzange ETS
64A8-2,80	Bohrerspannzange ETS
64A8-4,00	Bohrerspannzange ETS
6I-KM5C	Mutter
7G-MB2	Sicherungsring
7G-MB3	Sicherungsring
7G-MB4	Sicherungsring
7G-MB5	Sicherungsring
7G-MB6	Sicherungsring
8A-2551-M6N	Kugel
8A-M4-1016O-R	Kugel für Griff (rot)
8B-M6-2630-27GB	Rändelmutter
8E-M10-22100GS	Griffe
AAD-67	Rücklaufkurve

AAD-M2-1	Vorschubapparat Verh. 1:1
AAD-10-1	Zahnstange 5x schmal 16,5 Verh. Verh. 1:1
AAD-10-2	Zahnstange 9x breit 21,5 Verh. 1:1,2
AAD-M5	Zahnsegment Verh. 1:1
AAD-M4	Zahnsegment Verh. 1:1,2
ARD-A-126	Abdeckung
ARD-A-39	Rollen
ARD-A-50	Handhebel
ARD-A-61	Deckel
ARD-A-79	Abdeckung
ARD-A-83-A	Steuerkurve 65°
ARD-A-M14	Hebel D2 Richtapparat für Mittleren Backen
ARD-A-M15	Kettenspanner
ARD-A-M17-1	Hebel D2 Richtapparat für Vor und Zurückbewegung
ARD-A-M4	Lager mit Halterung D2 Richtapparat für Vor und Zurückbewegung
ARD-A-M8/1	Material-Endabschaltung Gussgeh.
ARD-B-12	Achsenaufnahme
ARD-B-16	Kulisse
ARD-B-21	Flansch
ARD-B-22	Flansch
ARD-C-8	Lagerhülse
ARD-C-15	Lagerüberwurf
ARD-C-16	Flansch
ARD-C-19	Distanzring
ARD-C-26	Verbindungstück für Zugstangen
ARD-C-27	Achse mit Einstichen
ARD-C-36B	Madenschraube M8 mit Bohrung
ARD-C-45	Kontermutter
ARD-C-56	Lageraufnahme
ARD-C-57	Lageraufnahme
ARD-C-60	Hebel mit Lagerachse für Zentrallen RiBüHa
ARD-D-2	Klemmstück
ARD-D-30	Hebel D2 Richtapparat für Klemmung, Bestandteil von ARD-D-M21
ARD-D-M21	Hebel
ARD-E-23	Kettenrad 18 Zähne
ARD-E-24	Kettenrad 12 Zähne
ARD-E-27	Klemmutter
ARD-e-M20	Kettenrad
ARD-E-M25	Klemmring
ARD-G-1-1,2	Büchse
ARD-G-1-2,2	Büchse
ARD-G-11-1-2	Richtbüchsensatz $\varnothing$ 4 - 5 mm (5 Stk.)
ARD-G-12/1-2	Richtbüchsen satzweise $\varnothing$ 5-6,5
ARD-G-1-3,2	Büchse
ARD-G-1-4,3	Büchse
ARD-H-13	Feder
ARD-H-139	Kurve
ARD-H-16B	Riemenscheibe
ARD-H-17	Riemenscheibe für Rotor
ARD-H-2	Richtkurve
ARD-H-23	Riemenscheibe am Rotor
ARD-H-7	Scheibe
ARD-J-136	Leisten Richtapparat
D2-38-M823	Material-Endabschaltung komplett
D2-a-3831	Halter

D2-A-50	Hebel
D2-a-56	Distanzring
D2-A-63	Sechskantmutter
D2-A-A42	Gleitnase
D2-A-A6	Kupplungswelle
D2-a-A96	Kolben
D2-A-M115	Kupplung
D2-A-M13	Klemmring
D2-A-M145-1	Vorschubhebel D2 Kurve
D2-A-M56	Aufnahme
D2-A-M83-1	Anschlagschraube
D2-c-1879	Nabe
D2-c-M178	Handrad
D2-C-M84a	Achse
D2-E-2253	Winkel-Anschluss
D2-e-2254	Kolben-Druckstück
D2-e-2255	Druckstück
D2-e-2256	Hülse
D2-e-2259	Druckplättchen
D2-e-2263	Umlenkung
D2-e-2265	Stößel
D2-E-2266	Excenterschraube
D2-E-2269	Plexiglas
D2-e-2271	Versteifung
D2-E-2297	Rändelschraube
D2-E-233	Mutter
D2-F-1623/b	Hebel zum Spannzangen öffnen
D2-F-1880	Einstellschraube
D2-F-2601	Befestigungsschrauben
D2-F-2604	Hülse
D2-F-2606	Bolzen Gegenspannzangenbetätigung
D2-F-302	Rändelmutter
D2-F-M168/a	D2 Gegenspannzangeneinheit
D2-G-1736	Rändelschraube
D2-G-M128-1	Hebel Wz-Kopfbetätigung
D2-G-M183	Verriegelung
D2-g-M197	Achse
D2-I-2284	Scheibe
D2-J-M87 (1x neu)	Ölpumpe nur Pumpe und Riemenrad
D2-k-12	kl. Tropföler
D2-k-1686	Rändelmutter
D2-K-2516A	Bolzen Gegenspannzangenbetätigung
D2-K-2610-1	Abdeckung Wz-Kopf
D2-K-2610-2	Abdeckung Wz-Kopf
D2-K-3081	Plastikabdeckungen
D2-K-M125-A	????? (Foto machen)
D2-k-M191	Abdeckung
D2-K-M195A	Träger / Halter
D2-M-864	Rändelmutter
D2-m-M745	Haspelachse
D2-N-707	Rändelschrauben
D2-n-708	Halter für Filze
D2-o-1538	Wechselrad 101 Zähne
D2-o-1539	Wechselrad 93 Zähne

D2-o-1540	Wechselrad 86 Zähne
D2-o-1541	Wechselrad 70 Zähne
D2-o-1542	Wechselrad 70 Zähne doppelt breit
D2-o-1543	Wechselrad 54 Zähne
D2-o-1544	Wechselrad 47 Zähne
D2-o-1545	Wechselrad 39 Zähne
D2-o-A2	Gabelschlüssel SW46
D2-o-M126	Segment 65°
D2-P-1574/4-1,05	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-1,15	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-1,25	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-2,50	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-2,80	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-3,10	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-3,45	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-3,65	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-3,90	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-3,95	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-4,00	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-4,10	Vorschubrollen
D2-P-1574/4-5,00	Vorschubrollen
D2-p-1588-1,60	Gegenspannzange
D2-p-1588-2,35	Gegenspannzange
D2-p-1588-2,85	Gegenspannzange
D2-p-1588-2,90	Gegenspannzange
D2-p-1589-2,50	Gegenspannzange
D2-p-1589-2,70	Gegenspannzange
D2-p-1589-3,25	Gegenspannzange
D2-p-1589-3,50	Gegenspannzange
D2-p-1589-3,80	Gegenspannzange
D2-p-1590-2,30	Gegenspannzange
D2-P-1591-1 0,70	Gegenspannzange
D2-P-M26/4 3,02	Führungsbüchse D2 CNC
D2-P-M26/4 3,91	Führungsbüchse D2 CNC
D2-P-M26-1,60	Fübü
D2-P-M26-1,80	Fübü
D2-P-M26-1,85	Fübü
D2-P-M26-1,98	Fübü
D2-P-M26-2,10	Fübü
D2-P-M26-2,35	Fübü
D2-P-M26-2,38	Fübü
D2-P-M26-2,45	Fübü
D2-P-M26-2,47	Fübü
D2-P-M26-2,50	Fübü
D2-P-M26-3,15	Fübü
D2-P-M26-3,17	Fübü
D2-P-M26-3,28	Fübü
D2-P-M26-3,45	Fübü
D2-P-M26-3,50	Fübü
D2-P-M26-3,52	Fübü
D2-P-M26-3,63	Fübü
D2-P-M26-3,94	Fübü
D2-P-M26-3,95	Fübü
D2-P-M26-4,50	Fübü
D2-P-M26-5,00	Fübü
D2-R-1840	Druckscheiben
D2-R-1841	Mutter

D2-R-1854	Federn
D2-R-1897	Arretierschraube
D2-R-523	Schlitzmutter
D2-R-526	Schraube
D2-R-549	Nutschraube
D2-R-M285-1	Stahlhalter
D2-R-M285-2	Stahlhalter
D2-X-M141	Kupplungssegment 2 x 65°
D2-X-M152/1	Vorschubhebel D2 Kurve Verhältniss 1:3
D2-X-M154-1	Zangenträger übergreifend
D4-a-M91	Riemenscheibe
D4-G-A76	Abdeckung
D4-j-M323	Ölzufuhr
D4-K-2081	Tole
D4-k-2085	Verriegelungsschraube
D4-K-2115	DEVALOIR
D4-K-2117	Schutz
D4-K-2118	Schutz
D4-K-2176	SUPPORT(NOIRCISSE)
D4-L-2112	Spänekorb D2 & D4
D4-I-2125	Riemenscheibe
D4-I-2167	Achse
D4-L-M107	Riemenscheibe
D4-K-2158	Abdeckung D4 Revolver
D4-K-2161	Protection
D4-K-2350	PROTECTION CENTRALE
D4-M-M162	Haspelträger ohne Teller
D4-o-2201	Wechselrad 82 Zähne
D4-o-2202	Wechselrad 58 Zähne
D4-P-2046-1,00	Gegenspannzange
D4-P-2046-1,2	Gegenspannzange
D4-P-2046-1,3	Gegenspannzange
D4-P-2046-1,5	Gegenspannzange
D4-P-2046-1,60	Gegenspannzange
D4-P-2046-1,75	Gegenspannzange
D4-P-2046-1,85	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,00	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,00	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,10	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,17	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,25	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,38	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,40	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,45	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,50	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,50	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,75	Gegenspannzange
D4-P-2046-2,79	Gegenspannzange
D4-P-2046-3,17	Gegenspannzange
D4-P-2046-3,95	Gegenspannzange
D4-P-2046-4,20	Gegenspannzange
D4-t-2018	Anzugsschraube
D4-T-2024	Ritzel
D4-T-2033	Zahnrad
D4-T-2039	Feder
D4-T-M94	Verriegelung
D4-U-1918	Kupplung
D4-U-1920	Schaltkurve
D4-u-1926	Schaltgabel Rev.
D4-U-1953	Schieber

D4-U-1984	Schaltgabel Rev.
D4-u-1991	Segmentträger
D4-U-2069	Dichtung
D4-U-2240	Nase
D4-U-2241	Nase
D4-U-2070	Dichtung
D4-U-2088-1	Schaltnocken 10°
D4-U-2088-2	Schaltnocken 15°
D4-U-2088-3	Schaltnocken 20°
D4-U-A69	Welle mit Ritzel
D4-U-M102	Welle
D4-U-M131	Kupplung (elastisch)
D4-U-M213	Hebel
D4-U-M216	Hebel
D4-U-M90	Zentralwelle
D4-U-M96	Hebel
D4-U-2360	Kupplungsteil
D4-U-2362/1	Schaltnocke 10°
D4-U-2362/2	Schaltnocke 15°
D4-U-2362/3	Schaltnocke 20°
D4-U-M214	Hebel
D6 Handrad	incl. Abdeckung und Zahnräder
D6 Abdeckung	für Getriebkasten
D6-10-1610	Abdeckung
D6-10-1690	Mutter
D6-10-1691	Kontermutter
D6-10-464	Halter
D6-10-M307	Gegenspannzangenaufnahme
D6-10-M59a	Komplette Gegenspannzangeneinheit
D6-11-1548	Wellen für D6 Haspel
D6-1-1174	Riemenscheibe
D6-1-12	Flansch
D6-1-1462	Gussabdeckung
D6-1-438-2	Blech
D6-11-M298	Arme D6 Haspel komplett
D6-1-A14-1	Blech
D6-1-M61	Bahre
D6-12-1354-1,30	Gegenspannzange
D6-12-1354-1,50	Gegenspannzange
D6-12-1354-1,70	Gegenspannzange
D6-12-1354-1,95	Gegenspannzange
D6-12-1354-2,20	Gegenspannzange
D6-12-1354-2,30	Gegenspannzange
D6-12-1354-2,40	Gegenspannzange
D6-12-1354-2,90	Gegenspannzange
D6-12-1354-3,50	Gegenspannzange
D6-12-1354-4,50	Gegenspannzange
D6-12-1354-4,80	Gegenspannzange
D6-12-1354-5,10	Gegenspannzange
D6-12-1447	Schaltnocken 20°
D6-12-1448	Schaltnocken 15°
D6-12-1479-1	Schaltnocken 10°
D6-12-1479-2	Schaltnocken 15°
D6-12-1479-3	Schaltnocken 20°
D6-12-1480	Schaltnocken 15°
D6-12-1662-1	Aufnahme Schneideisen
D6-12-1681-1,00	Bohrerspannzange

D6-12-1681-2,50	Bohrerspannzange
D6-12-1681-3,00	Bohrerspannzange
D6-12-1681-3,10	Bohrerspannzange
D6-12-1681-3,50	Bohrerspannzange
D6-12-1681-4,00	Bohrerspannzange
D6-12-1681-5,00	Bohrerspannzange
D6-12-1681-6,00	Bohrerspannzange
D6-12-1908-2	Schaltnocke 15 °
D6-1-2400	Blech
D6-12-475-1,00	Gegenspannzange
D6-12-475-2,30	Gegenspannzange
D6-12-475-2,35	Gegenspannzange
D6-12-475-2,41	Gegenspannzange
D6-12-475-3,60	Gegenspannzange
D6-12-475-4,20	Gegenspannzange
D6-12-663-2,36	Vorschub/Haltezange
D6-12-663-2,40	Vorschub/Haltezange
D6-12-663-4,17	Vorschub/Haltezange
D6-12-663-4,00	Vorschub/Haltezange
D6-12-663-4,20	Vorschub/Haltezange
D6-12-663-4,50	Vorschub/Haltezange
D6-12-663-5,28	Vorschub/Haltezange
D6-12-663-6,00	Vorschub/Haltezange
D6-12-663-6,03	Vorschub/Haltezange
D6-12-M153	Scheibe mit Grad-Einteilung
D6-12-M5-0,99	Führungsbüchse
D6-12-M5-2,52	Führungsbüchse
D6-12-M5-2,70	Führungsbüchse
D6-12-M5-2,82	Führungsbüchse
D6-12-M5-3,38	Führungsbüchse
D6-12-M5-3,95	Führungsbüchse
D6-12-M5-4,82	Führungsbüchse
D6-12-M5-4,98	Führungsbüchse
D6-12-M5-5,25	Führungsbüchse
D6-12-M5-5,30	Führungsbüchse
D6-12-M5-6,00	Führungsbüchse
D6-12-M5-6,01	Führungsbüchse
D6-12-M5-6,20	Führungsbüchse
D6-12-M5-6,21	Führungsbüchse
D6-12-M5-6,37	Führungsbüchse
D6-1-4	Büchse
D6-13-M217	Anzeige Materialende/Revolver-Fehlschaltung
D6-14-1035 ø 0,35 + Mutter	Leitpatrone P=0,35 Mutter D6-14-1036/einzeln
D6-14-1035 ø 0,40 + Mutter	Leitpatrone P=0,40 Mutter D6-14-1036/einzeln
D6-14-1035 ø 0,45 + Mutter	Leitpatrone P=0,45 Mutter D6-14-1036/einzeln
D6-14-1220/a	Gewindestift
D6-14-1220/c	Gewindestift
D6-14-1257	Riemenscheiben
D6-14-1258	Riemenscheiben
D6-14-1259	Riemenscheiben
D6-14-1260	Riemenscheiben
D6-14-1261	Riemenscheiben
D6-14-1277	Wechselrad 34 Zähne
D6-14-1278	Wechselrad - 40 Zähne
D6-14-1278-1	Wechselrad 40 Zähne

D6-14-1279	Wechselrad - 43 Zähne
D6-14-1279-1	Wechselrad 43 Zähne
D6-14-1280	Wechselrad - 50 Zähne
D6-14-1281	Wechselrad - 54 Zähne
D6-14-1281-1	Wechselrad 54 Zähne
D6-14-1282	Wechselrad - 70 Zähne
D6-14-1282-1	Wechselrad 70 Zähne
D6-14-1284-1	Wechselrad 90 Zähne
D6-14-1285	Wechselrad 97 Zähne
D6-14-1285-1	Wechselrad 86 Zähne
D6-14-1286	Wechselrad 100 Zähne
D6-14-1287	Wechselrad 106 Zähne
D6-14-1525	Richtkurve 0.8°/1mm
D6-14-1526	Richtkurve 1.0°/1mm
D6-14-1527-1	Richtkurve 1.5°/1mm
D6-14-1527-2	Richtkurve 2°/1mm
D6-14-1527-3	Richtkurve 3°/1mm
D6-14-1697 / 3	HM-Richtbüchsenatz 1,00-2,00/unvollständig 4 St.statt 5 St. im Beutel
D6-14-1698-2 Ø 4-5 mm	Richtbüchsen - Stückweise
D6-14-1870	Keilriemen
D6-14-1875	Keilriemen
D6-14-2468-1	Richtbüchsen - Stückweise
D6-14-2468-3	Richtbüchsen - Stückweise ( 1 Satz ) ø 1-2 mm
D6-14-3293-A	Teilebehälter D6
D6-1-429	Tür
D6-14-2942-14	Revolverdistanzstück
D6-14-A12	Gleitnasen
D6-14-M0,3D	Gewindeleitspindel M0,3 Rechts
D6-14-M0,5D	Gewindeleitspindel M0,5 Rechts
D6-14-M104-A1	Richtbüchsenhalter
D6-14-M104-A2	Richtbüchsenhalter
D6-14-M104-A3	Richtbüchsenhalter
D6-14-M104-DM	Richtbüchsenhalter
D6-14-M136-A3	Richtbüchsenhalter
D6-14-M280-A1	Richtbüchsenhalter
D6-14-M280-A2	Richtbüchsenhalter
D6-14-M280-A3	Richtbüchsenhalter
D6-14-M76	Halter zum Nachschleifen der Stähle
D6-15-1118/1	Einstellschraube mit Skala Lang
D6-15-1133	Halter 1 fache Hinterbohrereinheit
D6-15-1135	Halter 1 fache Hinterbohrereinheit
D6-15-1136	Halter 1 fache Hinterbohrereinheit
D6-15-1160	Lagerhülse
D6-15-1162/1	Einstellschraube mit Skala
D6-15-1162-1	Einstellschraube
D6-1-1177	Riemenscheibe
D6-15-1482	Blech Querbohrspindel
D6-15-1521	Feingewinde Mutter
D6-15-M151/a	Frässpindel mit Halterung
D6-15-M7	Spannrolle
D6-15-M86	Querfrässpindel
D6-16-1353/a	Spindel
D6-17-M160	Zahnradpumpe gebr.
D6-1-674	Ölbehälter ARD Kurven
D6-16-M270-1	Antriebsritzel
D6-20-M146	Werkstückzähler
D6-1-M62	Riemenspanner
D6-1-M66	Gestänge
D6-1-M70A	Deckel Revolver
D6-1-M70A	Deckel Revolver

D6-1-M71	Riemenspanner
D6-1-M74	Spänekastentür D6
D6-1-M84A	Spänekanal
D6-16-M270-1	Zahnriemenscheibe
D6-2-1141-A	Zahnrad
D6-2-1143	Kupplungsteil
D6-2-1149	Hebel
D6-2-1157	Befestigungsplatte
D6-2-1164-A	Kettenrad
D6-2-1165	Getriebekasten
D6-2-1166	Deckelgetriebekasten
D6-2-3128-17	Kettenrad
D6-2-M19A	Rutschkupplung
D6-28-M219-1	Bohrpinole
D6-28-M220	Doppelspindel Hinterbohrereinheit Unvollständig
D6-28-M225-1A	Riemenrad mit Achse
D6-28-M993-1	Klemmring mit Einstellschraube
D6-2-M17	Kettenspanner
D6-2-M18	Kupplungswelle mit Hebel
D6-30-M319A	Hintergewindeschneideeinrichtung D6
D6-3-106	Hebel mit Aufnahme für Rollen
D6-3-1301	Mutter
D6-3-1308	Scheibe
D6-3-167	Kulisse
D6-3-178	Büchsen
D6-3-182	Achse
D6-3-203	Druchstück
D6-3-183	Achse
D6-3-233	Vorspannschraube
D6-3-234	Mutter
D6-3-255	Mutter ARD
D6-3-256	Ring für ARD Bajonette
D6-3-2570	Ring für ARD Bajonette
D6-3-263-2	Schaft
D6-3-266	Hülse
D6-3-269	Riemenrad
D6-3-2706	Bronzebüchsen
D6-3-274	Achse
D6-3-276	Achse
D6-3-279	Führung
D6-3-484	Druckrolle
D6-3-290	Nockenwelle
D6-3-788	Halteblock
D6-3-792-A	Staubschutz
D6-3-802	Rollen
D6-3-83	Lagerbock Richtapparat D6 Richtung Material
D6-3-84	Lagerbock Richtapparat D6
D6-3-86	Halterung
D6-3-91	Hebel
D6-3-M126	Vorschubhebel
D6-3-M127	Hebel
D6-3-M128	Hebel
D6-3-M129	Hebel
D6-3-M130	Hebel
D6-3-M131	Hebel
D6-3-M132	Hebel
D6-3-M133	Hebel
D6-3-M134	Hebel
D6-3-M24	Halter für Drahtreinigungskasten
D6-3-M26	Hebel
D6-3-M36	Gussgehäuse mit Zanstange
D6-4-1197	Riemenscheibe
D6-41-2837-a	Antrieb für frontale Fräseinheit D6S-R
D6-4-826	Mitnehmerwelle
D6-5-13	Hebel
D6-5-1-A	Aufnahmebock Vorgelege
D6-53-4537	Mutter M14x0,75 für Zange D6-12-1681-...
D6-6-1392	Halterung
D6-6-16	Riemenscheibe
D6-6-870	Welle
D6-7-1137	Getriebewelle Verzahnt + Kettenrad
D6-7-1154	Hebel
D6-7-1272	Blech
D6-7-1300	Schneckenwelle
D6-7-287	Buchse
D6-7-302	Nocken

D6-7-308	Distanzscheibe
D6-7-326	Bronzehülse
D6-7-355	AXE/Achse
D6-7-363	Achse
D6-7-57-1	Kupplungsteil
D6-7-57-2	Kupplungsteil
D6-7-59	Kurvenwelle D6 Richtapparat
D6-7-61	Aufnahme
D6-7-63	Lagerhülse ARD Kurvenwelle
D6-7-679	Mutter
D6-7-704	Raststift
D6-7-71	Exzenter
D6-7-72	Rad
D6-7-73	Zahnrad
D6-7-74	Zahnrad
D6-7-81	Lagerbock ARD Kurvenwelle
D6-7-A26	Welle mit Zahnrad
D6-7-A356	Deckel Kupplungshebel
D6-7-A36	Schraube
D6-7-A44	Flanschmutter
D6-7-A45	Stange
D6-7-M120	Hebel
D6-7-M123	Lager
D6-7-M68	Getriebe
D6-7-M69	Umlenkung
D6-7-M749-1B	Magnet mit Mechanik
D6-7-M78	Einschalthebelgehäuse
D6-8-1001	Nockenwelle D6 Revolver
D6-8-1002	Kurvenwelle
D6-8-1003	Kupplungsteil Revolver (Revolverseitig)
D6-8-1004	Kupplungsteil Revolver (Maschinenseitig)
D6-8-1005	Zahnrad
D6-8-1015	Kupplungsteil
D6-8-1025	Ecrou
D6-8-1056	Zahnsegment
D6-8-1040	Hebel
D6-8-1048	Hebel
D6-8-1059	Hebel
D6-8-1063	Klotz mit Gewinde + Nase
D6-8-1070	Platte
D6-8-1122	Gehäuse
D6-8-1123	Gehäuse
D6-8-1129	Anschlag
D6-8-1203	Block-Vorschubzange
D6-8-1224	Spänerutsche D6 Revolver
D6-8-1253	Feder
D6-8-1370	Bolzen
D6-8-1483	Blech Hinterbohrereinheit
D6-8-1483	Blech
D6-8-1484-1	Blech Hinterbohrereinheit
D6-8-1484-2	Blech Hinterbohrereinheit
D6-8-195	Plot
D6-8-4018	Zahnsegment
D6-8-644/A	Feder
D6-8-766	Feder
D6-8-948-C	Bohrpinole
D6-8-949	Mutter für Bohrerspannzangen
D6-8-950a	Druckstück
D6-8-960A	Riemenscheibe D6 Revolver
D6-8-964	Anschraubplatte
D6-8-974	Äußerehülse Gegenspannzange
D6-8-978	Spannstange
D6-8-981	Pinolenausfahrhebel
D6-8-A352A	Teilerutsche
D6-8-A58	Antrieb für Bohrpinoles
D6-8-M110	Blechabdeckung Revolver
D6-8-M101	Schaltachse
D6-8-M140	Hebel
D6-8-M284	Hebel mit 2 Gleitnasen
D6-8-M478C	Kobold /Gewindeschneidmotor
D6-8-M501/a	Deckel mit Scheibe
D6-8-M580	Adapterkabel Revolver
D6-8-M647	Gewindepinole Antriebschülse
D6-8-M8	Gegenspannzangen Konus
D6-8-M91	Levier

D6-8-M94	Hebel
D6-8-M92	Hebel
D6-9-103	Einstellschraube (metrisch)
D6-9-123	Riemenscheibe D6-Werkzeugkopf
D6-9-130	Druckrohr Haltezange
D6-9-140	Schrauben für Wz-Kopf Federn D6
D6-9-150	Konus für Zange
D6-9-152	Konus für Zange
D6-9-1573	Einstellschraub
D6-9-160	Gewindehülse
D6-9-161	Führungsschraube
D6-9-163	Klemmscheibe
D6-9-1648	Druckbolzen
D6-9-1649	Druckstück
D6-9-1838	Schale
D6-9-1843	Mutter
D6-9-186	Achsenaufnahme
D6-9-186A	Achse
D6-9-195	Goupille/Stift
D6-9-197	Schraube mit Passung und Markierung
D6-9-199	Druckschraube
D6-9-210	Achse
D6-9-213-A+D6-9-215-2 zus	Stange + Ritzel
D6-9-232	Ring
D6-9-239-1A	Zahnkeil Modul 2.0
D6-9-242	Schaltsegment
D6-9-3009	Distanzscheibe
D6-9-42	Flansch für Lagersitz
D6-9-50	Mutter
D6-9-51	Mutter
D6-9-53	Nutmutter mit Feingewinde M32x1
D6-9-54	Nutmutter mit Feingewinde M32x1
D6-9-55	Mitnehmer
D6-9-692-2	Justierschrauben
D6-9-725	Arretierschraube
D6-9-757	Achse mit Gewindebohrung
D6-9-82	Gehäuse Kopf Unterteil
D6-9-A357	Gehäuse Kopf Oberteil
D6-9-M16-D	Zentrallager D6 revidiert
D6-9-M34A	Stahlhalter
D6-9-M48-1/2/3	Hebel ( je 2 Stück von 1 und 3/und 1x 2)
D6-9-M49A	Hebelgabel
D6-9-M50-1	Druckscheiben
D6-9-M56-C	Aufnahme für Führungsbüchse
D6-9-M58a	Führungsbüchsenrohr D6 neu
D6-9-M121	Ölverteiler
GHD-M1	Tropföler / Glas ist 70 x 80
Absaugungen	CM300 für escomatic Drehmaschinen
LCD-39-A	D6 Mikroskop
LCD-4-M3	D2 / D2 CNC Mikroskope
LCD6-M4	D6 Mikroskope

**Zwischenverkauf  
vorbehalten**